

DVR-XD09J DVD/CD WRITER

DVR-XD09Jで 楽しむための準備を始めましょう! 接続して必要なソフトウェアを インストールします。



同梱されていない付属品がありましたら、 接続を開始する前にお買い上げの販売店 へご連絡ください。 アプリケーション用 デュアルUSB給電ケーブル CD-ROM

本体

スタートアップ

マニュアル

(本書)

取扱説明書

取扱説明書

スタートアップ

マニュアル

付属品を確認する 〇

step 本機をつなぐ

本機をパソコンにつなぎ、ソフトウェアをインストールする準備をします。

1 使用するパソコンの電源を入れます パソコンのシステムが起動するまで待ちます。

2 付属のUSBケーブルを使い、 本機とパソコンを接続します ①本機→②パソコンの順に USBケーブルのコネクターを接続します。





- ・必ず付属のUSBケーブルのメインコネク ターをパソコンへ接続してください。サ ブコネクターのみ接続した場合は、本機 とパソコンのデータ通信が行われず動作 しません。
- 通常は、メインコネクターのみの接続で 動作しますが、給電が不足する場合は、サ ブコネクターをパソコンに接続すること で給電不足が改善する場合があります。

- ・本機のインジケーターが薄く点灯しましたか?
- ・パソコンのタスクバーに 「新しいハードウェアが見つかりました」 「ドライバソフトをインストールしました」といった メッセージが表示されましたか?

これで接続は完了です。



- *USBケーブルからの給電 (バスパワー) で本機を 使用する場合は、必ずパソコンのACアダプターを つないでください。
- *本機の他にもUSB機器を併用したり、USBハブに つないで使用したりする場合は、給電 (バスパ ワー) が不足し動作不良を起こすことがあります。 そのような場合は、本機に対応のACアダプター (別売)をつないでご使用ください。
- *本機に対応のACアダプター(別売)以外は使用し ないでください。

ACアダプター (別売) については裏面記載のテク 二カルサポートセンターへお問い合わせください。

ディスクを取り出す

ste ドライブ名を確認する

本機が使用可能な状態になっているか ドライブ名を調べて確認しましょう。

- ①[スタート]メニューから [マイコンピュータ]を クリックする
- ②ドライブ名を確認する
- ※本機が正しく接続、認識されていれば、 下記のようなアイコンが追加されているはずです。



DVD-RAM ドライブ (E:)

表示されたドライブ名を 確認しましょう。(例:Eドライブ)

※アイコンやドライブ名が表示されていない場合は、 接続と認識が正しくできていない可能性があります。 Step1に従い、接続をもう一度確認してください。

ディスクを入れる

コネクター

本機にディスクを入れます。

サブゴネクター

付属のCD-ROMをセットし、本書裏面の手順に 従い、ソフトウェアをインストールしてください。



②ラベル面を上にして ディスクの穴をトレイ中央の 突起部分(回転軸)に固定する

本機からディスクを取り出します。 ③ディスクを取り出し、 トップカバーをゆっくり閉める ①インジケーターが 薄く点灯していることを 確認する ②オープンボタンを押す

*インジケーターが明るく点灯または点滅しているときにトップカバ ーを開けないでください。ディスクを破損する可能性があります。 *ピックアップレンズには触れないでください。

•

*本機を移動するときは、ディスクを取り出してください。

本機を取り外す

本機をパソコンから安全に取り外します。 そのままUSBケーブルを抜いてはいけません。

- ①ディスクが入っていないことを確認する
- ②インジケーターが薄く点灯していることを確認する
- ③タスクバーの「ハードウェアの安全な取り外し|アイコンを クリックし、Step2で確認した本機のドライブ名を選ぶ

- ※パソコンによって異なります。



- ④タスクバー横に表示される「~を安全に取り外し することができます」のメッセージを確認する
- ⑤パソコンからUSBケーブルを抜く
- ⑥本機からUSBケーブルを抜く
- ※お使いのパソコンによってアイコンや表示される内容が 詳しくはパソコンの取扱説明書をお読みください。

X NT

CyberLink

本機を使いこなすためのいろいろな便利ソフトが同梱されています。表面のStep3に従い、同梱のCD-ROMをセットして、インストールしてください。

①[CyberLink DVD Solution]を クリックする

CyberLink Application Install

CyberLink DVD Solution

バイオニアドライブユーティリティ

Pioneer Sound Material

②[インストール]ボタンをクリックする

④使用許諾契約を読んでから、 (はい)ボタンをクリックする ⑤ユーザー情報画面で [次へ]ボタンをクリックする



インストールが始まります。 すべてのソフトウェアをインストール完了するま でに、時間がかかりますので、しばらくそのまま待

⑦すべてのソフトウェアに

チェックマークがついているのを確認

画面には「~をインストールしています。しばらく お待ちください。」というメッセージが表示されま す。 ⑧次の画面が表示されたら[完了]ボタンをクリックする



ソフトウェアのインストールを終了して、 初期画面に戻ります。



初期画面「CyberLink Application Install」

③[次へ]ボタンをクリックする



「いいえ」をクリックすると インストールがキャンセルされます。

変更しないでください。

必要があればユーザー名と会社名を変更します。

※シリアル番号は自動的に表示されますので

⑥[次へ]ボタンをクリックする

同梱のソフトウェアを利用すると、いろいろなことができます。本機をもっと楽しく活用しましょう。

※ソフトウェアの詳しい機能や操作方法は、各ソフトウェアのヘルプを参考にしてください。

いろいろな種類のDVD/CDを作成 (Power2Go v6 for PURE READ)

データDVD・データCD・音楽CDの作成や、ディスクのコピー・消去など、いろいろな形式でディスクに書き込みができます。

画像の編集や管理 (Medi@Show v4)

パソコンに取り込んだ画像を一覧表示で整理したり、特殊効果をつけて編集したりできます。

フロッピーディスク感覚でファイルを書き込み (InstantBurn v5)

パソコン上のファイルをドラッグ&ドロップ操作でディスクに書き込めます。ファイルごとに追加や削除ができるので、気軽にファイルの記録が行えます。

大事なデータも安心のバックアップ (PowerBackup v2)

データのバックアップや修復も見やすい画面で操作できます。

世界中の音をあなたのBGMに (Sound Material)

世界各地で収録された様々な環境音を厳選し、特別バージョンとして収録しています。

- ①同梱ディスクに入っている [Pioneer Sound Material] のフォルダを、フォルダごとパソコンのデスクトップなどにコピーする
- ②コピーした [Pioneer Sound Material] フォルダを開く
- ③中に入っている「material.html]ファイルをダブルクリックする Web ブラウザーが起動して「Pioneer Sound Material」のページが表示されます。
- ※このときインターネットには接続されません。
- ※お使いのパソコンのセキュリティの設定により警告メッセージが表示される ことがあります。
- [Pioneer Sound Material] の音源を単独で利用する場合 [Pioneer Sound Material] フォルダの中の [sound] フォル ダに、MP3形式で1タイトル2分の環境音が10タイトル格納 されています。音源の利用方法については、個々のアプリケーションソフトのマニュアルを参照してください。



- *Windows Media Playerなどの再生ソフトで再生する際、連続再生モードを選ぶことををお勧めします。(ただし、リピート時に一瞬途切れることがあります)。
- *音源の著作権はパイオニア株式会社が保有しています。本ドライブ の購入者が個人として使用する場合に限り、利用できます。

静音モードの切り替え/Pure Read機能の設定管理 (パイオニアドライブユーティリティ)

【アドバンスド静音機能】

DVD·CDの回転速度を制御して本機の動作音を低減します。静音優先、速度優先など3つのモードを切り替えられます。

【Pure Read機能】

キズや汚れのある音楽CDの読み取りを調整して、記録されたデータを忠実に読み込む機能です。ノイズのないクリアで原音に忠実な音で再生できます。

〈起動方法〉

- ①本機に付属のCD-ROMを入れる
- ②初期画面「CyberLink Application Install」で
 「パイオニアドライブユー

「ハイオーアトライノユー ティリティ」をクリックする

- ③対象ドライブを確認、設定するモードを選択、「設定」ボタンをクリックする
- ④ 「閉じる」 をクリックする





Pure Read機能のモード設定を本機に保存することはできません。 パソコンの電源を切ると、標準モードに戻ります。

•

お問い合わせ先



本機の修理ご依頼先

販売店へお持ち込みください。

本機の接続、操作、技術相談に関するお問い合わせ先

株式会社 エスティトレード

テクニカルサポートセンター

TEL 0120-810924 (フリーダイヤル)

携帯電話・PHS からは下記の番号へおかけください。

TEL 03-3206-0806 FAX 03-3206-0645

受付時間: 10:00~18:00

(ただし、土曜日、日曜日、祝日、弊社休業日は除く)

E-mail: support@st-trade.co.jp

アプリケーションソフトに関するお問い合わせ先

サイバーリンク株式会社 TEL 0570-080-110

上記の番号につながらない場合は下記の番号へおかけください。

TEL 03-5977-7530 FAX 03-3516-9559

受付時間: 10:00~13:00 14:00~17:00 (ただし、土曜日、日曜日、祝日、弊社休業日は除く) ホームページ URL: http://www.cli.co.ip